

VISOCALL IP.
Terminalul de secție ST-TOUCH.

Manual de utilizare.

HEALTH CARE

SCHRACK
SECONET

Cuprins

1. Introducere 5

2. Prezentare generală 6

3. Informații generale 7
3.1 Structură 7
3.2 Blocarea ecranului 8

4. Interfața de utilizare 9
4.1 Bara cu informaţii despre starea sistemului 9
4.2 Bara cu taburi 10
4.3 Liste 11
4.3.1 Lista cu saloane 13
4.3.2 Lista cu apeluri 15
4.3.3 Lista cu mementouri 16
4.3.4 Lista cu prezenţe 17
4.3.5 Lista cu defecte 18
4.4 Zona funcţională 19
4.4.1 Iconiţe pentru prezenţă şi apelare 19
4.4.2 Iconiţe funcţionale 20

5. Afișare apeluri și mementouri 21
5.1 Afişare apeluri 21
5.2 Preluarea apelurilor 22
5.3 Mementouri 24

6. Prezentare generală a salonului 26
6.1 Operaţiile dintr-un salon 27
6.1.1 Atribuirea unui grup de îngrijire 27
6.1.2 Promovarea unui pat 29

7. Conexiunea vocală 30
7.1 Preluarea unui apel ce permite comunicarea vocală 30
7.2 Iniţierea unui apel vocal din lista cu saloane 31
7.2.1 Apelarea unui salon (terminal de salon cu voce) 32
7.2.2 Apelarea unui pat (terminal de pat cu voce) 33

8. Funcții 34
8.1 Interconectarea secţiilor 34
8.1.1 Activarea interconectării 34
8.1.2 Dezactivarea interconectării 35
8.1.3 Interconectarea pasivă 36
8.2 Centralizarea 38
8.2.1 Activarea centralizării 38
8.2.2 Dezactivarea centralizării 39

Cuprins

8.3 Anunţuri 40
8.4 Telefonul 41
8.4.1 Efectuarea de apeluri telefonice 41
8.4.2 Preluarea unui apel telefonic 42
8.5 Radioul 43

9. Configurare 44
9.1 Ora şi data 44
9.2 Volumul sonor 45
9.3 Tonuri de apel 46
9.4 Ecranul 47
9.5 Nivelul de service 48

10. Amplasarea terminalului de secție 49

11. Curățarea și dezinfectarea 49

12. Utilizarea și întreținerea 49

1. Introducere

În locaţia dvs. tocmai a fost instalat cel mai modern sistem de comunicaţie şi apelare medicală, ceea ce vă va simplifica sarcinile zilnice. Platforma de integrare a comunicaţiilor vă va uşura considerabil munca, permiţându-vă să vă petreceţi mai mult timp cu pacienţii pe care îi aveţi în îngrijire.

Siguranţa pacienţilor şi a rezidenţilor precum şi uşurinţa în utilizare a echipamentelor sunt de o importanţă majoră.

Proceduri funcţionale automatizate sporesc confortul şi siguranţa în utilizarea sistemului. Manualul de utilizare **VISOCALL IP – Terminalul de secţie ST-TOUCH** pe care îl aveţi în faţă serveşte drept un îndrumar pentru transferarea cunoştinţelor de bază obţinute şi prin manualul **VISOCALL IP – Terminalul de comunicaţie KMT.**

Schrack Seconet vă doreşte toate cele bune şi mult succes!

2. Prezentare generală



3. Informaţii generale

Interfaţa de utilizare este operată cu ajutorul ecranului tactil. Navigaţi prin meniurile terminalului ST-TOUCH apăsând iconiţe şi butoane. Glisaţi în sus ori în jos pe ecranul tactil pentru a derula conţinutul listelor cu mai mult de 6 înregistrări. Glisaţi spre stânga ori spre dreapta pentru a derula conţinutul meniului fiecărei funcţii. O bară de derulare albă va apărea pe marginea dreaptă ori la baza ecranului, în funcţie de aplicaţie.

Apăsaţi pe iconiţe pentru a lansa aplicaţii ori pentru a afişa explicaţii despre diferitele taburi şi submeniuri. Valabil pentru bara cu taburi, lista cu evenimente şi zona cu funcţii.
Dubla apăsare a iconiţei unui tab selectat va deschide lista cu saloane.
Ieşiţi din lista respectivă ori din submeniu prin apăsarea iconiţei .

3.1 Structură

Interfaţa de utilizare este împărţită în patru zone principale: bara cu informaţii despre starea sistemului, bara cu taburi, zona cu liste şi zona funcţională (Fig. 1).
(Iconiţele din zona funcţională pot varia în funcţie de configurarea sistemului.)




Fig. 1

3.2 Blocarea ecranului

Dacă ecranul nu este folosit, atunci acesta se blochează automat după o perioadă de timp predefinită (configurare sistem). După blocare se vor mai afişa doar listele cu apeluri şi cu defecte, iar lista cu mementouri şi lista cu indicatorii de prezenţă nu vor mai fi afişate (Fig. 2).




Fig. 2

Deblocarea ecranului se poate face fie prin glisarea pe ecran fie prin ridicarea receptorului (a se vedea textul de informare din zona cu funcţii).

4. Interfața de utilizare

4.1 Bara cu informații despre starea sistemului

Bara de stare afişează permanent informaţii relevante despre starea sistemului (Fig. 3).



Fig. 3

Următoarele stări sunt semnalizate:

Interconectare



Interconectare manuală
O anumită secţie este conectată manual la altă secţie.



Interconectare pasivă
O altă secţie a fost conectată la secţia curentă.

Centralizare



Centralizare locală activă
Apelurile din secţie sunt afişate numai pe terminalul de secţie ST-TOUCH.



Centralizare globală activă
Apelurile din secţie pot fi redate sonor doar la un panou central de control.

Semnalizare defect



Semnalizare sonoră defect dezactivată
Nici un eveniment din secţia curentă nu este semnalizat sonor pe terminalul de secţie aferent şi nici în întreg sistemul de apelare medicală. Sunetul pentru semnalizare sonoră poate fi dezactivat în nivelul de service 1 sau 2.

Nivel service



Nivel service
Această informaţie este afişată atunci când schimbaţi de la nivelul standard 0 (când nu este afişată nici o înştiinţare) la nivelul 1 sau 2.

4.2 Bara cu taburi

Tipuri de taburi cu liste

Fig. 4



Listă cu apeluri

Afişează toate apelurile din zona supravegheată.

Listă cu mementouri

Afişează toate saloanele care au activat cel puţin un memento.

Listă cu prezenţe

Afişează toate saloanele unde a fost activat cel puţin un indicator de prezenţă.

Listă cu defecte

Afişează toate defectele şi erorile din zona supravegheată, precum şi din sisteme de terţă parte.

Starea taburilor



Lista din tab nu conţine înregistrări, iar tabul nu este selectat.



Lista din tab conţine înregistrări, însă tabul nu este selectat.



Tabul curent deschis (selectat).

4.3 Liste

Zona cu liste este formată din bara cu taburi, care cuprinde cele patru taburi cu liste, şi listele cu înregistrări în partea de jos (Fig. 5).




Fig. 5

Apăsând pe unul dintre taburi se deschide lista respectivă (Fig. 6a-6d).

Listă cu apeluri - Fig. 6a




Fig. 6a

Listă cu mementouri - Fig. 6b




Fig. 6b

Listă cu prezenţe - Fig. 6c




Fig. 6c

Listă cu defecte Fig. 6d



Fig. 6d

Apăsând din nou pe un tab deja selectat se deschide lista cu saloane.

Listă cu saloane - Fig. 7




Fig. 7

4.3.1 Lista cu saloane

Afișare

Apăsaţi din nou pe un tab deja deschis, indiferent dacă sunteţi în lista cu apeluri, cu mementouri, cu prezenţe sau cu defecte (de ex. lista cu apeluri - Fig. 8a).




Fig. 8a

Se afişează lista cu saloane (Fig. 8b):



Fig. 8b

Lista cu saloane conţine următoarele informaţii:

- afişează toate saloanele din secţia respectivă, indicând grupurile de îngrijire din care fac parte,
- afişează toate saloanele din secţia interconectată care nu sunt atribuite unui grup de îngrijire,
- indicatorii de prezenţă şi apelurile din saloanele respective (Fig. 8c).

Indicatorii de stare ai unui salon




Fig. 8c

Afişare saloane cu filtru „grup de îngrijire”

Opţiunea „grup de îngrijire” oferă posibilitatea asocierii mai multor saloane dintr-o secţie (sau din secţii diferite) în grupuri pentru asistente ori apeluri pentru servicii.

Camera de gardă poate avea grupuri de îngrijire care nu sunt vizibile în secţia respectivă (acestea nu sunt indicate pe respectivul terminal de secţie în timpul unui apel normal sau apel pentru servicii), însă pot fi totuşi afişate.

Afişare

În lista curentă cu saloane, glisaţi spre dreapta pe ecran. Pe ecran se va afişa o listă cu saloane la care a fost aplicat filtrul „grup de îngrijire” (Fig. 9).



Fig. 9

In acest ultim exemplu salonul 4 din secţia A este asociat acum grupului de îngrijire B (Fig. 8b – fără această înregistrare). Acest salon este „împrumutat” pentru moment (în funcţie de configuraţie, de exemplu de la camera de gardă B) până când apartenenţa la grupul de îngrijire este anulată de la terminalul de secţie B. Salonul va fi apoi vizibil din nou în lista cu saloane din secţia A.
Ieşiţi din această listă glisând spre stânga pe ecran.
Apăsând pe o înregistrare din listă este afişată o prezentare generală a salonului (a se vedea Capitolul 6).

4.3.2 Lista cu apeluri 

Pentru a afişa lista cu apeluri, din bara cu taburi apăsaţi pe iconiţa .
Astfel se deschide tabul cu lista de apeluri curente (Fig. 10).

Imediat ce un apel este iniţiat în secţie, lista de pe ecran este actualizată automat pentru a afişa apelul, cu detalii despre salon, pat şi tipul apelului.
Dacă mai multe apeluri sunt în derulare simultan, apelul cu cea mai mare prioritate va fi afişat întotdeauna primul în listă.




Fig. 10

Preluarea selectivă a unui apel se face prin apăsarea pe unul din apelurile din listă (a se vedea Capitolul 5.1).

4.3.3 Lista cu mementouri 

Pentru a afişa lista cu mementouri, din bara cu taburi apăsaţi pe iconiţa .
Astfel se deschide tabul cu lista de mementouri curente (Fig. 11).

Lista cu mementouri este afişată precum lista cu saloane, însă în listă apar doar acele saloane care au activat un memento.




Fig. 11

Apăsând din nou pe tabul deschis va închide lista cu mementouri şi va deschide lista cu saloane.

4.3.4 Lista cu prezenţe 

Pentru a afişa lista cu prezenţe, din bara cu taburi apăsaţi iconiţa .
Astfel se deschide tabul cu lista de indicatori de prezenţă activi (Fig. 12).

Lista cu indicatorii de prezenţă este afişată precum lista cu saloane, însă în listă apar doar acele saloane care au activat un indicator de prezenţă.




Fig. 12

Apăsând din nou pe tabul deschis va închide lista cu indicatorii de prezenţă şi va deschide lista cu saloane.

4.3.5 Lista cu defecte 

Pentru a afişa lista cu defecte, din bara cu taburi apăsaţi iconiţa .
Astfel se deschide tabul cu lista de defecte curente (Fig. 13).

În listă sunt afişate toate defectele din zona supravegheată. Lista conţine detalii despre tipul şi locaţia defectului.




Fig. 13

Apăsând din nou pe tabul deschis va închide lista cu defecte şi va deschide lista cu saloane.

Avertizare sonoră în cazul unui defect:

Avertizarea sonoră este activată atunci când apare un nou defect în listă. Sunetul este dezactivat atunci când deschideţi sau ieşiţi din lista cu defecte. Semnalizarea optică rămâne activă până la depanarea defectului.

Sunetul de avertizare în cazul unui apel are o prioritate mai mare decât sunetul de avertizare asupra defectelor!

4.4 Zona funcţională

Zona funcţională este împărţită în trei zone. Pe marginile din stânga şi din dreapta ale ecranului sunt iconiţele pentru apelare sau activare a indicatorilor de prezenţă (în funcţie de configuraţia sistemului).

În mijlocul ecranului sunt iconiţele funcţionale, care pot fi distribuite pe mai multe pagini de ecran (opţional). Glisaţi pe bara de derulare de la baza ecranului pentru a afişa conţinutul din toate paginile.





Fig. 14

4.4.1 Iconiţe pentru prezenţă şi apelare


Până la 3 iconiţe (de apelare ori prezenţă) pot fi definite pe fiecare pagină şi pot fi de asemenea ordonate arbitrar (la configurarea sistemului).
Iconiţele pot fi definite pentru următoarele funcţii:

- indicator de prezenţă pentru anumite categorii de personal (asistentă, personal servicii ori medic),
- iniţierea de anumite tipuri de apel (apel normal sau apel de urgenţă).

Butoane de apelare inactive/active:



Butoane de prezenţă inactive/active:



(activ: aprins continuu pentru apeluri normale
şi intermitent pentru apeluri de urgenţă)

4.4.2 Iconiţe funcţionale

Iconiţele funcţionale sunt afişate în mijlocul zonei funcţionale şi pot fi distribuite pe mai multe pagini de ecran (bara de derulare este vizibilă). Vizualizarea iconiţelor funcţionale depinde de nivelul de service respectiv.

Următoarele iconiţe pot fi vizibile în modul standard (nivel service 0):


Interconectare


Activare centralizare locală


Dezactivare centralizare locală


Anunţ general


Anunţ pentru asistente


Anunţ pentru medici


Anunţ pentru întreg personalul medical


Telefon


Radio


Tonuri de apel


Volum sonor


Fixare dată şi oră


Configurare ecran


Schimbare nivel service


Ieşire nivel service

(Aceste iconiţe şi acţiunile iniţiate de ele sunt descrise în Capitolul 8 „Funcţii” sau Capitolul 9 „Configurare“.)

Iconiţe care pot fi vizibile în nivelul service 1 (în funcţie de configuraţie):


Sunet eroare


Informaţii

Iconiţe care pot fi vizibile în nivelul service 2 (în funcţie de configuraţie):


Reiniţializare secţie


Reiniţializare sistem

5. Afișare apeluri și mementouri

5.1 Afișare apeluri

Imediat ce un apel a fost inițiat, ecranul terminalului de secție se schimbă automat, afișând lista cu apeluri.
Apelul este afișat cu detalii despre salon, pat și tipul apelului (Fig. 15). Dacă sunt mai multe apeluri în desfășurare simultan, apelul cu prioritatea cea mai mare va fi afișat întotdeauna primul în listă.




Fig. 15

Următoarele iconițe sunt disponibile pentru identificarea tipului apelului:

Apel din salon	Apel dispozitiv diagnostic (nu poate fi preluat)
Apel de urgență din salon	Alarmă de incendiu (nu poate fi preluat)
Apel către medic	Alarmă dezorientare (nu poate fi preluat)

	Cod roşu		Nivel baterie scăzut dezorientare (nu poate fi preluat)
	Apel din grupul sanitar (nu poate fi preluat)		Sabotare dezorientare (nu poate fi preluat)
	Apel de urgenţă din grupul sanitar (nu poate fi preluat)		Ameninţare dezorientare (nu poate fi preluat)
	Apel de la pat		Deconectare dispozitiv diagnostic (nu poate fi preluat)
	Apel de urgenţă de la pat		Deconectare dispozitiv apelare
	Apel pentru servicii		Eveniment general

5.2 Preluarea apelurilor

Următoarea imagine prezintă un apel de urgenţă de la pat, aşa cum apare în lista de apeluri (Fig. 16).



Fig. 16

Apelul este preluat prin apăsarea pe respectiva înregistrare, operaţie care deschide meniul de mai jos (Fig. 17).



Fig. 17

Conexiune de voce

Conexiunea de voce este stabilită automat atunci când se apasă pe o înregistrare din lista de apeluri.
Volumul sonor (difuzor/receptor) poate fi modificat în timpul conversaţiei prin apăsarea pe bara de volum (Fig. 17).

Conversaţia este terminată atunci când se apasă pe iconiţa . Conexiunea de voce este decuplată automat după 2 minute.

Apăsând pe una din iconiţele , sau se poate activa un memento pentru asistente, personalul pentru servicii, respectiv medici (Fig. 17 – a se vedea de asemenea Capitolul 5.3 - Mementouri).

Preluarea unui apel fără comunicare vocală

Dacă, datorită perifericelor (de ex. apel din grupul sanitar), comunicarea vocală nu este posibilă, nu puteţi prelua respectivul apel (Fig. 18a).



Fig. 18a

Apelul este preluat prin apăsarea pe respectiva înregistrare. Se deschide meniul pentru apel (Fig. 18b) şi este emis un semnal sonor de avertizare.



Fig. 18b

Acest apel nu poate fi confirmat apăsând pe iconiţa . Trebuie să găsiţi locaţia de iniţiere a apelului (Fig. 18b) şi să confirmaţi apelul de la locaţia respectivă.
Pot fi activate mementouri pentru personalul pentru servicii, asistente sau medici.

5.3 Mementouri

Acestea permit identificarea unui salon după preluarea unui apel, în cazul în care apelantul nu răspunde, apelul nu permite comunicarea vocală, este recepţionat un ton de ocupat, alte apeluri sunt preluate înainte de a căuta locaţia apelului curent sau apelurile sunt transferate selectiv către alte persoane (asistente, medici, personal pentru servicii).

Apăsaţi pe un apel din lista cu apeluri. Se deschide meniul pentru apel (Fig. 19a).




Fig. 19a

Apăsaţi pe una din iconiţe pentru a activa un memento:

Pentru asistente	(semnalizare stare:	verde intermitent)
Pentru personal servicii	(semnalizare stare:	galben intermitent)
Pentru medici	(semnalizare stare:	albastru intermitent)

Apelul curent este eliminat din lista cu apeluri şi este adăugat în lista cu mementouri (Fig. 19b).



Fig. 19b

Un memento este dezactivat întotdeauna din salonul de iniţiere a apelului, cu ajutorul butoanelor de activare a indicatorilor de prezenţă!

Apelurile puse în aşteptare prin activarea unui memento care nu a fost dezactivat de la butoanele pentru prezenţă (din salonul apelantului), sunt regenerate după un interval specific de timp şi afişate în lista cu apeluri care se deschide automat (Fig. 19c).




Fig. 19c

6. Prezentare generală a salonului

După deschiderea listei cu saloane (a se vedea Capitolul 4.3.1) apăsaţi pe una din înregistrările din listă (Fig. 20).



Fig. 20

În prezentarea generală a salonului sunt afişate toate paturile din salon (Fig. 21).
De asemenea, sunt afişate toate operaţiile care pot fi efectuate asupra salonului.




Fig. 21

Pentru stabilirea unei conexiuni de voce cu terminalul de salon, apăsaţi pe iconiţa . Pentru iniţierea unei conexiuni de voce direct cu pacientul, apăsaţi pe identificatorul (numărul) patului.

6.1 Operaţiile dintr-un salon

Următoarele operaţii pot fi efectuate asupra unui salon:

Asociere grup de îngrijire

Anulare asociere grup de îngrijire

Promovare pat

Conexiune vocală cu salonul

6.1.1 Atribuirea unui grup de îngrijire

Grupurile de îngrijire oferă posibilitatea asocierii mai multor saloane dintr-o secţie (sau din secţii diferite) în grupuri pentru asistente ori apeluri pentru servicii.




Fig. 22

In exemplul de mai sus (Fig. 22), salonul 1 din secţia A nu aparţine nici unui grup de îngrijire. Selectaţi acest salon. Se deschide prezentarea generală a salonului (Fig. 23a).




Fig. 23a

Apăsând pe iconiţa se deschide lista cu grupuri de îngrijire.

Un grup de îngrijire este atribuit unui anumit salon prin selectarea respectivului grup de îngrijire din listă (Fig. 23b).



Fig. 23b

Grupul de îngrijire selectat este afişat în prezentarea generală a salonului (Fig. 23c).



Fig. 23c

Anularea asocierii unui grup de îngrijire la un salon se face prin apăsarea iconiţei .

6.1.2 Promovarea unui pat

Pentru pacienţii în stare gravă sau pentru cei proaspăt ieşiţi din operaţie, prioritatea apelurilor poate fi mărită. Astfel, cu ajutorul acestei funcţii, pentru un anumit pat poate fi activat ori dezactivat apelul promovat.

Din fereastra cu prezentarea generală (Fig. 24a) apăsaţi pe iconiţa . Astfel se deschide meniul pentru promovarea patului (Fig. 24b).



Fig. 24a

Selectaţi unul din paturile din listă. Acest lucru îi va schimba starea (Fig. 24b).



Fig. 24b

7. Conexiunea vocală

O conexiune vocală poate fi iniţiată fie din lista cu apeluri, fie din lista cu saloane (apelarea unui pacient sau a unui salon) prin selectarea unei înregistrări din listă.

Apelare de tip hands-free

Apelarea hands-free este activată atunci când receptorul terminalului de secţie stă în furca sa. Dacă ridicaţi receptorul, comunicarea se poate face numai prin intermediul acestuia.

7.1 Preluarea unui apel ce permite comunicarea vocală

Conexiunea de voce iniţiată din lista cu apeluri (Fig. 25a) este realizată prin selectarea unui apel din listă (Fig. 25b).



Fig. 25a




Fig. 25b

Nivelul volumului sonor din timpul apelului (la difuzor/receptor) poate fi schimbat prin apăsarea pe bara de volum (Fig. 25b).

Funcţii disponibile în timpul apelului:

terminare convorbire

activare memento pentru asistentă

activare memento pentru personal servicii

activare memento pentru medic

7.2 Iniţierea unui apel vocal din lista cu saloane

Deschideţi lista cu saloane conform instrucţiunilor din Capitolul 4.3.1 (Fig. 26).




Fig. 26

Selectaţi un salon. Se deschide fereastra cu prezentarea generală a salonului (Fig. 27).




Fig. 27

Pentru iniţierea unei conexiuni de voce cu terminalul de salon, apăsaţi pe iconiţa . Pentru iniţierea unei conexiuni de voce direct cu pacientul, apăsaţi pe identificatorul (numărul) patului.

7.2.1 Apelarea unui salon (terminal de salon cu voce)

Pentru realizarea unei conexiuni de voce cu terminalul de salon cu voce (Fig. 28a), din fereastra cu prezentarea generală a salonului, apăsaţi pe iconiţa (vedeţi Fig. 27).




Fig. 28a

Funcţia de blocare monitorizare este activată la începutul oricărui apel, astfel încât saloanele individuale nu pot fi monitorizate. Apăsând butonul roşu de apelare de la terminalul de salon se dezactivează funcţia de blocare monitorizare şi astfel puteţi purta o conversaţie (Fig. 28b).




Fig. 28b

Nivelul volumului sonor din timpul apelului (la difuzor/receptor) poate fi schimbat prin apăsarea pe bara de volum.
Conversaţia poate fi terminată atât de la terminalul de salon cât şi de la terminalul de secţie (prin punerea receptorului înapoi în furcă sau prin apăsarea iconiţei). Conexiunea de voce este decuplată automat după 2 minute.

7.2.2 Apelarea unui pat (terminal de pat cu voce)

Pentru realizarea unei conexiuni de voce cu unul din paturile din salon (Fig. 29a), din fereastra cu prezentarea generală a salonului, apăsaţi pe identificatorul (numărul) patului care are iconiţa pentru difuzor (vedeţi Fig. 27).



Fig. 29a

Funcţia de blocare monitorizare este activată la începutul oricărui apel, astfel încât paturile individuale nu pot fi monitorizate. Apăsând butonul roşu de apelare de la terminalul de pat al pacientului se dezactivează funcţia de blocare monitorizare şi astfel puteţi purta o conversaţie (Fig. 29b).




Fig. 29b

Nivelul volumului sonor din timpul apelului (la difuzor/receptor) poate fi schimbat prin apăsarea pe bara de volum.
Conversaţia poate fi terminată numai de la terminalul de secţie (prin punerea receptorului înapoi în furcă sau prin apăsarea iconiţei). Conexiunea de voce este decuplată automat după 2 minute.

8. Funcţii

8.1 Interconectarea secţiilor

Această funcţie permite formarea de grupuri de îngrijire compuse din două sau mai multe secţii. Semnalizarea, transferul şi preluarea apelurilor sunt extinse la toate terminalele de secţie şi terminalele de salon cu voce din acest grup, conform priorităţilor.

8.1.1 Activarea interconectării

Deschideţi lista de interconectări apăsând pe iconiţa din zona funcţională.

Dacă secţia curentă nu este interconectată cu o altă secţie, în listă vor fi afişate acele secţii care acceptă interconectări (Fig. 30). Apăsând pe secţia dorită din listă se activează interconectarea secţiei curente cu secţia aleasă.




Fig. 30

Iconiţa este vizibilă în bara cu informaţii despre starea sistemului (Fig. 31).



Fig. 31

8.1.2 Dezactivarea interconectării

Deschideţi lista de interconectări apăsând pe iconiţa din zona funcţională.

Dacă secţia respectivă este deja interconectată cu o altă secţie, atunci în listă vor fi afişate toate secţiile din acelaşi grup de secţii.

În exemplul de mai jos, pe lângă secţia curentă A şi secţiile C şi D au fiecare activată funcţia de interconectare (Fig. 32).



Fig. 32

În acest ecran, interconectarea secţiilor poate fi dezactivată prin apăsarea pe iconiţa .

8.1.3 Interconectarea pasivă

Dacă interconectarea cu secţia curentă a fost activată dintr-o altă secţie, atunci acest lucru este afişat în bara cu informaţii (Fig. 33a).

Apăsaţi iconiţa din zona funcţională pentru a deschide lista cu interconectări.




Fig. 33a

În acest exemplu, din secţia D a fost activată interconectarea cu secţia curentă A.

Pentru activarea altei interconectări, din meniul cu interconectări apăsaţi iconiţa .

Se deschide lista cu secţii disponibile (Fig. 33b).




Fig. 33b

Interconectarea este activată apăsând pe denumirea secţiei dorite din listă, de exemplu secţia E (Fig. 33c).




Fig. 33c

În bara cu informaţii despre starea sistemului, iconiţa pentru interconectare pasivă se schimbă în iconiţa pentru interconectare manuală (Fig. 33c).

Interconectarea poate fi dezactivată apăsând pe iconiţa .

8.2 Centralizarea

Cu centralizarea locală activă, toate evenimentele din sistem sunt afişate pe terminalul de secţie. Transferul apelurilor către terminalele de salon este blocat.

Tipul iconiţei afişate în zona funcţională depinde de starea funcţiei de centralizare locală.

Apăsând pe iconiţă se activează centralizarea locală.

Apăsând pe iconiţă se dezactivează centralizarea locală.

8.2.1 Activarea centralizării

Apăsaţi pe iconiţa din zona funcţională pentru a accesa meniul (Fig. 34).



Fig. 34

Pentru a preveni activarea centralizării printr-o eroare de operare, operaţia trebuie confirmată înainte de a fi executată (Fig. 34).

8.2.2 Dezactivarea centralizării



Fig. 35a

Iconiţa pentru centralizarea activă este vizibilă în bara cu informaţii despre starea sistemului (Fig. 35a). Apăsaţi pe iconiţa pentru a dezactiva centralizarea (Fig. 35b).




Fig. 35b

Pentru a preveni dezactivarea centralizării printr-o eroare de operare, operaţia trebuie confirmată înainte de a fi executată (Fig. 35c).




Fig. 35c

Centralizarea este dezactivată automat în următoarele cazuri:

- atunci când secţia este interconectată cu o altă secţie,
- atunci când un apel este transferat către o altă secţie.

8.3 Anunțuri

Anunţurile pot fi făcute fie cu receptorul în furcă, prin microfonul încorporat în terminalul de secţie, fie cu ajutorul receptorului.

Anunţ general
Anunţul este recepţionat în toate camerele din secţie.

Anunţ pentru asistente
Anunţul este recepţionat în saloanele din secţie unde asistentele ori personalul pentru servicii au activat indicatorii de prezenţă.

Anunţ pentru medici
Anunţul este recepţionat în saloanele din secţie unde medicii au activat indicatorii de prezenţă.

Anunţ pentru întreg personalul
Anunţul este recepţionat în saloanele din secţie unde asistentele, personalul pentru servicii ori medicii au activat indicatorii de prezenţă.

Pentru a iniţia un anunţ apăsaţi pe una din iconiţele din zona funcţională (Fig. 36).




Fig. 36

Anunţul poate fi încheiat fie prin apăsarea butonului , fie prin punerea receptorului în furcă.

Volumul sonor al difuzorului terminalului la care se recepţionează anunţul poate fi modificat conform instrucţiunilor din secţiunea 9.2 - Volumul sonor.

8.4 Telefonul

8.4.1 Efectuarea de apeluri telefonice

Apăsaţi pe iconiţa pentru a deschide meniul de telefonie (Fig. 37a).

Apăsaţi pe butoanele 0 - 9 pentru a forma numărul de telefon dorit.




Fig. 37a

Pentru apelarea numărului format apăsaţi pe iconiţa (Fig. 37b).




Fig. 37b

Volumul sonor (difuzor/receptor) poate fi modificat în timpul conversaţiei prin apăsarea pe bara de volum (Fig. 37b).

8.4.2 Preluarea unui apel telefonic

În timpul unui apel telefonic, numărul şi numele sunt afişate indiferent de configuraţia telefonului (Fig. 38a).
Volumul tonului de apel (capitolul 9.2 – Volumul sonor) şi tipul tonului de apel (capitolul 9.3 - Tonuri de apel) pot fi modificate.




Fig. 38a

Din zona activă apăsaţi pe iconiţa pentru preluarea apelului (Fig. 38b).




Fig. 38b

Volumul sonor (difuzor/receptor) poate fi modificat în timpul conversaţiei prin apăsarea pe bara de volum (Fig. 38b).

8.5 Radioul

Din acest meniu puteţi selecta posturile radio.
Pentru afişarea listei cu posturile radio apăsaţi pe iconiţa din zona funcţională (Fig. 39a).




Fig. 39a

Redarea unui post de radio se face prin selectarea acestuia din lista cu posturi radio. Postul de radio activ este evidenţiat prin culoarea verde (Fig. 39b).




Fig. 39b

Apăsând din nou pe postul de radio activ va încheia redarea acestuia.

9. Configurare

9.1 Ora şi data

Din acest meniu puteţi configura ora şi data.

Pentru a deschide meniul apăsaţi pe iconiţa din zona funcţională (Fig. 40).
(În funcţie de configuraţia sistemului, iconiţa poate fi afişată pe a doua pagină a ecranului!)




Fig. 40

Pentru schimbarea valorilor apăsaţi pe iconiţele .

9.2 Volumul sonor

Din acest meniu puteţi modifica nivelul volumului sonor pentru următorii parametri:

- Volum sonor voce
- Volum sonor anunţuri
- Volum sonor multimedia
- Volum sonor telefon
- Volum sonor tonuri de apel

Pentru a deschide meniul apăsaţi pe iconiţa din zona funcţională (Fig. 41).
(În funcţie de configuraţia sistemului, iconiţa poate fi afişată pe a doua pagină a ecranului!)




Fig. 41

Nivelul volumului sonor este fixat cu ajutorul celor cinci bare. Valoarea este modificată în funcţie de locul în care se apasă pe bara respectivă.

9.3 Tonuri de apel

Din acest meniu puteţi alege tonul de apel.

Apăsaţi pe iconiţa din zona funcţională pentru a deschide lista cu tonuri de apel (Fig. 42). (În funcţie de configuraţia sistemului, iconiţa poate fi afişată pe a doua pagină a ecranului!)




Fig. 42

Apăsând pe unul din tonurile de apel din listă acesta este redat şi în acelaşi timp fixat ca ton de apel pentru terminal.

9.4 Ecranul

Din acest meniu puteţi modifica nivelul luminozităţii ecranului.

Pentru a deschide meniul apăsaţi pe iconiţa din zona funcţională (Fig. 43).
(În funcţie de configuraţia sistemului, iconiţa poate fi afişată pe a doua pagină a ecranului!)




Fig. 43

Nivelul luminozităţii ecranului este fixat cu ajutorul barei. Valoarea este modificată în funcţie de locul în care se apasă pe bară.

9.5 Nivelul de service

Din acest meniu puteţi schimba nivelul de service, cu ajutorul unei parole predefinite (operaţie executată de tehnicianul de sistem).



Schimbare nivel service
Prin introducerea unei parole puteţi schimba nivelul de service. Această iconiţă este vizibilă atunci când nivelul standard 0 este activ.

Când schimbaţi la un nivel de service superior, nivelul de service curent activ este afişat în bara cu informaţii despre starea sistemului (Fig. 44a):



Fig. 44a



Ieşire din nivel service
Cu această comandă nivelul de service este reiniţializat la nivelul standard (Fig. 44b). Această iconiţa este vizibilă atunci când nivelul de service curent este fie 1, fie 2.




Fig. 44b

10. Amplasarea terminalului de secţie

Terminalul de secţie poate fi fixat atât pe o suprafaţă orizontală (birou, masă de lucru) unde, datorită piciorului cu poziţie variabilă, poate fi aşezat pentru diferite unghiuri de înclinare, cât şi vertical, pe perete.

Piciorul de susţinere poate fi scos uşor din partea dorsală a terminalului. Prin rotirea suportului la 180° (Fig. 45a) şi reataşarea acestuia de terminal, puteţi schimba poziţia şi înclinarea terminalului (Fig. 45b).




Fig. 45a




Fig. 45b

Pentru montarea pe perete a terminalului este disponibil opţional un suport de prindere care permite fixarea terminalului direct de perete.

11. Curățarea și dezinfectarea

Pentru curăţarea terminalului de secţie, fără excepţie, se vor folosi numai dezinfectanţi care nu conţin esteri sau cetone, fie în formă concentrată, fie în formă diluată. Pentru curăţare, terminalul doar va fi şters cu dezinfectant şi sub nici o formă nu va fi turnat dezinfectant pe acesta.

Dacă se presupune că produsele defecte au fost contaminate, acestea trebuie curăţate şi dezinfectate înainte de a fi expediate pentru reparaţii, conform instrucţiunilor.

12. Utilizarea și întreținerea

Utilizarea sistemului de apelare medicală VISOCALL IP cade sub incidenţa articolului 9 al standardului VDE0834 partea 1. Dorim să profităm de aceasta ocazie pentru a vă informa că acest articol, printre altele, stipulează faptul că trebuiesc efectuate periodic lucrări de inspecţie şi întreţinere, servicii pe care putem să le executăm în locul Dvs. cu plăcere.

Notițe



SCHRACK SECONET AG

Eibesbrunnergasse 18
A-1120 Vienna
Tel. +43 1 81157
office@schrack-seconet.com
www.schrack-seconet.com

RO

Czech Rep. • CZ-149 00 Prague 4 - Újezd., Štítová 283 • Tel. +420 2 74784422
Hungary • HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 • Tel. +36 1 4644300
India • IN-122002 Gurgaon, DLF Golf Course Road, Sector-54 • Tel. +91 124 4141501
Poland • PL-02-672 Warsaw, ul. Domaniewska 44a, bud. Platinium V • Tel. +48 22 3300620
Romania • RO-023961 Bucharest, Str. Mântuleasa nr. 15A et. 1, Sector 2 • Tel. +40 372 756316
Russia • RU-129626 Moscow, Ul. Staroalexejevskaja 5 • Tel. +7 495 5105015
Slovakia • SK-83527 Bratislava–Rača, Mudrochova 2 • Tel. +421 2 44635595
Sweden • SE-145 84 Norsborg, Botvid Business Center • Tel. +46 8 6801860
Turkey • TR-34722 Kadıköy-İstanbul, Kasap İsmail Sk. 5/5 • Tel. +90 216 3455199

HEALTH CARE

SCHRACK SECONET

© Schrack Productcom – K-HB-02RO - V 2.0 - 07.2016 Supus modificărilor de ordin tehnic!