

# Pacientský terminál PAT-E

---

**Návod k použití**



- 1 / 2 Nouzová přivolávací tlačítka
- 3 Tlačítko TV
- 4 -/+ tlačítko
- 5 Tlačítko menu
- 6 Tlačítko pro přivolání pomocného personálu s LED diodou (pro snazší nalezení ve tmě)
- 7 Pokojové světlo
- 8 Infračervený přijímač (volitelné)
- 9 Připojení sluchátek
- 10 Mikrofon
- 11 Reproduktor (sluchátko)
- 12 Displej
- 13 Tlačítko rádia
- 14 Tlačítka pro výběr programu
- 15 Potvrzovací tlačítko
- 16 Tlačítko speciální funkce
- 17 Tlačítko teletextu
- 18 Lůžkové světlo
- 19 LED dioda ovládní světel (pro snazší nalezení ve tmě)



#### **UPOZORNĚNÍ**

##### **Neslouží jako pomůcka pro zvedání**

Kabel ani zařízení nepředstavují pomůcku pro zvedání. Nepoužívejte zařízení jako pomůcku pro zvednutí.

## Provoz

### Přivolání ošetřujícího personálu


Nouzové přivolávací tlačítko  1 je trvale rozsvíceno, díky tomu jej lze snadno najít i ve tmě.

#### Přivolat ošetřující personál

Stiskněte nouzové přivolávací tlačítko  1 nebo 2.

- ▶ Nouzové přivolávací tlačítko  1 se rozsvítí.


#### Reakce ošetřujícího personálu

1. Z reproduktoru se ozve gong  11 a LED dioda přivolávacího tlačítka začne blikat.
2. K rozhovoru s ošetřujícím personálem použijte patientský terminál jako telefon.
3. Na konci rozhovoru ošetřující personál hovor ukončí.

### Přivolání pomocného personálu


LED dioda tlačítek je trvale rozsvícena, díky tomu lze tlačítka snadno najít i ve tmě.

Stiskněte tlačítko pro přivolání pomocného personálu  6.

- ▶ LED dioda  6 vedle tlačítka pro přivolání pomocného personálu se rozsvítí.

Pomocný personál s Vámi může komunikovat prostřednictvím reproduktoru nebo přijít osobně.

### Zapnutí a vypnutí světla

LED diody ovládání lůžkových světel  19 jsou trvale rozsvíceny, díky tomu lze tlačítka snadno najít i ve tmě.

#### Ovládání pokojového světla (volitelné)

Stiskněte krátce tlačítko ovládání pokojového světla  7.

- ▶ Světlo se střídavě zapne nebo vypne.







#### Ovládání lůžkového světla (volitelné)

Stiskněte krátce tlačítko ovládání lůžkového světla  18.







- ▶ Světlo se střídavě zapne nebo vypne.

## Funkce menu








### Nastavení jasu

1. Stiskněte tlačítko **MENU**  5.
2. Vyberte **Jas** na displeji  12 pomocí tlačítek pro výběr programu **P+/P-**  14.
3. Potvrďte tlačítkem **OK**  15.
4. Nastavte požadovaný jas pomocí **-/+** tlačítek  4.
5. Pro opuštění nabídky menu stiskněte tlačítko **MENU**  5.

### Nastavení kontrastu

1. Stiskněte tlačítko **MENU**  5.
2. Vyberte **Kontrast** na displeji  12 pomocí tlačítek pro výběr programu **P+/P-**  14.
3. Potvrďte tlačítkem **OK**  15.
4. Nastavte požadovaný kontrast pomocí **-/+** tlačítek  4.
5. Pro opuštění nabídky menu stiskněte tlačítko **MENU**  5.

### Nastavení hlasitosti

1. Stiskněte tlačítko **MENU**  5.
2. Vyberte **Hlasitost** na displeji  12 pomocí tlačítek pro výběr programu **P+/P-**  14.
3. Potvrďte tlačítkem **OK**  15.
4. Pomocí tlačítek pro výběr programu **P+/P-**  14, vyberte funkci, pro kterou funkci má být hlasitost nastavena.
5. Nastavte požadovanou hlasitost pomocí **-/+** tlačítek  4.
6. Pro opuštění nabídky menu stiskněte tlačítko **MENU**  5.

# Volitelné funkce

## Televizor

### Zapnutí a vypnutí televizoru

Stisknutím TV tlačítka  **3** zapnete nebo vypnete televizor.

- ▶ Televizor je zapnutý a na displeji se zobrazí poslední zvolený kanál **12**.

### Výběr kanálu


Pomocí tlačítek pro výběr programu **P+/P-** **14**, přepněte na další kanál.

### Nastavení zvuku a hlasitosti

Zvukový výstup přes reproduktor **11** nebo připojená sluchátka (připojovací konektor **9**).

Nastavte požadovanou hlasitost pomocí **-/+** tlačítek **4**.

### Vyvolání teletextu

1. Stisknutím tlačítka teletext  **17** vyvoláte nebo opustíte režim teletextu.
2. Pomocí tlačítek **P+/P-** **14** pro výběr programu přepněte na další stránku.

## Rádio

### Vypnutí a zapnutí rádia

Stisknutím tlačítka rádia  **13** zapnete nebo vypnete rádio.

- ▶ Rádio se zapne a na displeji **12** se zobrazí poslední zvolený kanál rádia.

### Výběr kanálu


Pomocí tlačítek pro výběr programu **P+/P-** **14**, přepněte na další kanál.

### Nastavení zvuku a hlasitosti

Zvukový výstup přes reproduktor **11** nebo připojená sluchátka (připojovací konektor **9**).

Nastavte požadovanou hlasitost pomocí **-/+** tlačítek **4**.

### Ovládání žaluzií

1. Stiskněte tlačítko zvláštních funkcí  **16**.
2. Vyberte žaluzie na displeji **12** pomocí tlačítek pro výběr programu **P+/P-** **14**.
3. Pomocí **-/+** tlačítek **4** otevřete nebo zavřete žaluzie.

## Infračervený přijímač

Infračervený přijímač slouží k dálkovému ovládní pacientského terminálu pomocí kompenzačních zařízení.

## **Schrack Seconet AG**

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna  
+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

## **schrack-seconet.com**

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štřitová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199