SCHRACK
SECONET


Pacientský terminál PAT

Návod k použití

CS

HEALTH CARE

Přehled


1
12
13
2
14
3
15
4
5
16
6
17
7
18
8
19
9
10
20
11
P+
P–
MENU
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
SCHRACK
ECONET

1. Nouzové přivolávací tlačítko
2. Tlačítko rádia
3. Tlačítko TV
4. -/+ tlačítko
5. Tlačítko menu
6. Numerická klávesnice
7. Tlačítko pro přivolání pomocného personálu s LED diodou (pro snazší nalezení ve tmě)
8. Pokojové světlo
9. Infračervený přijímač (volitelné)
10. Připojení sluchátek
11. Mikrofon
12. Reproduktor (sluchátko)
13. Displej
14. Tlačítko telefonu
15. Tlačítka pro výběr programu
16. Potvrzovací tlačítko
17. Tlačítko speciální funkce
18. Tlačítko teletextu
19. Lůžkové světlo
20. LED dioda ovládání světel (pro snazší nalezení ve tmě)

UPOZORNĚNÍ

Neslouží jako pomůcka pro zvedání

Kabel ani zařízení nepředstavují pomůcku pro zvedání. Nepoužívejte zařízení jako pomůcku pro zvednutí.

Provoz

Přivolání ošetřujícího personálu

Nouzové přivolávací tlačítko 1 je trvale rozsvíceno, díky tomu jej lze snadno najít i ve tmě.

Přivolat ošetřující personál

Stiskněte tlačítko 1.

▶ Nouzové přivolávací tlačítko 1 se rozsvítí.

Reakce ošetřujícího personálu

1. Z reproduktoru se ozve gong 12 a LED dioda přivolávacího tlačítka začne blikat.
2. K rozhovoru s ošetřujícím personálem použijte pacientský terminál jako telefon.
3. Na konci rozhovoru ošetřující personál hovor ukončí.

Přivolání pomocného personálu

LED dioda tlačítek je trvale rozsvícena, díky tomu lze tlačítka snadno najít i ve tmě.

Stiskněte tlačítko pro přivolání pomocného personálu 7.

▶ LED dioda 7 vedle tlačítka pro přivolání pomocného personálu se rozsvítí.

Pomocný personál s Vámi může komunikovat prostřednictvím reproduktoru nebo přijít osobně.

Zapnutí a vypnutí světla

LED diody ovládání lůžkových světel 20 jsou trvale rozsvíceny, díky tomu lze tlačítka snadno najít i ve tmě.

Ovládání pokojového světla (volitelné)

Stiskněte krátce tlačítko ovládání pokojového světla 8.

▶ Světlo se střídavě zapne nebo vypne.

Ovládání lůžkového světla (volitelné)

Stiskněte krátce tlačítko ovládání lůžkového světla 19.

▶ Světlo se střídavě zapne nebo vypne.

Funkce menu

Nastavení jasu

1. Stiskněte tlačítko **MENU** 5.
2. Vyberte Jas na displeji 13 pomocí tlačítek pro výběr programu **P+/P-** 15.
3. Potvrďte tlačítkem **OK** 16.
4. Nastavte požadovaný jas pomocí **-/+** tlačítek 4.
5. Pro opuštění nabídky menu stiskněte tlačítko **MENU** 5.

Nastavení kontrastu

1. Stiskněte tlačítko **MENU** 5.
2. Vyberte Kontrast na displeji 13 pomocí tlačítek pro výběr programu **P+/P-** 15.
3. Potvrďte tlačítkem **OK** 16.
4. Nastavte požadovaný kontrast pomocí **-/+** tlačítek 4.
5. Pro opuštění nabídky menu stiskněte tlačítko **MENU** 5.

Nastavení hlasitosti

1. Stiskněte tlačítko **MENU** 5.
2. Vyberte Hlasitost na displeji 13 pomocí tlačítek pro výběr programu **P+/P-** 15.
3. Potvrďte tlačítkem **OK** 16.
4. Pomocí tlačítek pro výběr programu **P+/P-** 15, vyberte funkci, pro kterou funkci má být hlasitost nastavena.
5. Nastavte požadovanou hlasitost pomocí **-/+** tlačítek 4.
6. Pro opuštění nabídky menu stiskněte tlačítko **MENU** 5.

Nastavení vyzváněcího tónu

1. Stiskněte tlačítko **MENU** 5.
2. Vyberte Vyzváněcí tón na displeji 13 pomocí tlačítek pro výběr programu **P+/P-** 15.
3. Potvrďte tlačítkem **OK** 16.
4. Požadovaný vyzváněcí tón nastavte pomocí tlačítek pro výběr programu **P+/P-** 15.
5. Požadovaný vyzváněcí tón nastavte pomocí tlačítek pro výběr programu **MENU** 5.

Volitelné funkce

Televizor

Zapnutí a vypnutí televizoru

Stisknutím TV tlačítka 3 zapnete nebo vypnete televizor.

▶ Televizor je zapnutý a na displeji se zobrazí poslední zvolený kanál 13.

Výběr kanálu

Pomocí numerické klávesnice 6 zadejte číslo kanálu nebo přepněte na další kanál pomocí tlačítek pro výběr programu **P+/P-** 15.

Nastavení zvuku a hlasitosti

Zvukový výstup přes reproduktor 12 nebo připojená sluchátka (připojovací konektor 10).

Nastavte požadovanou hlasitost pomocí **-/+** tlačítek 4.

Vyvolání teletextu

1. Stisknutím tlačítka teletext 18 vyvoláte nebo opustíte režim teletextu.
2. Pomocí numerické klávesnice 6 zadejte číslo stránky nebo přejděte na další stránku pomocí tlačítek pro výběr programu **P+/P-** 15.

Rádio

Vypnutí a zapnutí rádia

Stisknutím tlačítka rádia ♪ 2 zapnete nebo vypnete rádio.

▶ Rádio se zapne a na displeji 13 se zobrazí poslední zvolený kanál rádia.

Výběr kanálu

Pomocí numerické klávesnice 6 zadejte číslo kanálu nebo přepněte na další kanál pomocí tlačítek pro výběr programu **P+/P-** 15.

Nastavení zvuku a hlasitosti

Zvukový výstup přes reproduktor 12 nebo připojená sluchátka (připojovací konektor 10).

Nastavte požadovanou hlasitost pomocí **-/+** tlačítek 4.

Telefon

Přijmutí hovoru

1. Přijměte příchozí hovor pomocí tlačítka telefonu 14.
2. Nastavte požadovanou hlasitost pomocí **-/+** tlačítek 4.
3. Po ukončení hovoru stiskněte tlačítko telefonu 14.

Telefonování

1. Stiskněte tlačítko telefonu 14.
2. Stiskněte číselný kód pro volanou linku / veřejnou telefonní síť (obvykle 0, nutné ověřit u personálu).
3. Vytočte požadované telefonní číslo pomocí numerické klávesnice 6.
4. Potvrďte tlačítkem **OK** 16.
5. Po ukončení hovoru stiskněte tlačítko telefonu 14.

Opakované vytočení posledního čísla

1. Stiskněte tlačítko telefonu 14.
2. Na displeji 13 se zobrazí posledních deset volaných čísel.
3. Vyberte požadované číslo pomocí **-/+** tlačítek 4.
4. Potvrďte tlačítkem **OK** 16.
5. Po ukončení hovoru stiskněte tlačítko telefonu 14.

Ovládání žaluzií

1. Stiskněte tlačítko zvláštních funkcí 17.
2. Vyberte **Žaluzie** na displeji 13 pomocí tlačítek pro výběr programu **P+/P-** 15.
3. Pomocí **-/+** tlačítek 4 otevřete nebo zavřete žaluzie.

Infračervený přijímač

Infračervený přijímač slouží k dálkovému ovládání pacientského terminálu pomocí kompenzačních zařízení.

Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18 | A-1120 Vienna
+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

schrack-seconet.com

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štítová 283 | +420 2 74784422
Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300
India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501
Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620
Romania, RO-023961 Bucureşti, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316
Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015
Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595
Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860
Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199

Technické změny vyhrazeny | © Schrack Productions | K-HB-0082CS | V 1.0 | 11.2022