



# Patiententerminal PAT-E

## Bedienungsanleitung

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
S E C O N E T



## Pflegepersonalruf

Die Ruftaste  **1** glimmt ständig, damit sie in der Dunkelheit leichter aufzufinden ist.

### Pflegepersonal rufen

Ruftaste  **1** oder **2** drücken.

► Die Ruftaste  **1** leuchtet auf.


### Pflegepersonal antwortet

1. Im Lautsprecher **11** ertönt ein Gong und die Ruftaste blinkt.
2. Das Patiententerminal wie ein Telefon für das Gespräch mit dem Pflegepersonal verwenden.
3. Das Pflegepersonal trennt die Verbindung am Gesprächsende.

## Serviceeruf

Die LED der Taste glimmt ständig, damit sie in der Dunkelheit leichter aufzufinden ist.

Serviceeruftaste  **6** drücken.

► LED der Serviceeruftaste  **6** leuchtet.

Das Servicepersonal meldet sich am Gerät oder kommt persönlich.

## Licht ein- und ausschalten

Die LED der Lichttasten **19** glimmen ständig, damit die Tasten in der Dunkelheit leichter aufzufinden sind.

### Raumlicht (optional)

Raumlichttaste  **7** kurz drücken.

► Das Raumlicht wird ein- beziehungsweise ausgeschaltet.

### Leselicht (optional)

Leselichttaste  **18** kurz drücken.

► Das Leselicht wird ein- beziehungsweise ausgeschaltet.

## Menüfunktionen

### Helligkeit des Displays einstellen

1. Menütaste **MENU** **5** drücken.
2. Mit den Programmwahltasten **P+ / P-** **14** den Menüpunkt **Helligkeit** im Display **12** wählen.
3. Mit der **OK**-Taste **15** bestätigen.
4. Mit den **- / +**-Tasten **4** die gewünschte Helligkeit einstellen.
5. Mit der Menütaste **MENU** **5** die Menüfunktion verlassen.

### Kontrast des Displays einstellen

1. Menütaste **MENU** **5** drücken.
2. Mit den Programmwahltasten **P+ / P-** **14** den Menüpunkt **Kontrast** im Display **12** wählen.
3. Mit der **OK**-Taste **15** bestätigen.
4. Mit den **- / +**-Tasten **4** den gewünschten Kontrast einstellen.
5. Mit der Menütaste **MENU** **5** die Menüfunktion verlassen.

### Lautstärke einstellen

1. Menütaste **MENU** **5** drücken.
2. Mit den Programmwahltasten **P+ / P-** **14** den Menüpunkt **Lautstärke** im Display **12** wählen.
3. Mit der **OK**-Taste **15** bestätigen.
4. Mit den Programmwahltasten **P+ / P-** **14** wählen, für welche Funktion die Lautstärke eingestellt werden soll.
5. Mit den **- / +**-Tasten **4** die gewünschte Lautstärke einstellen.
6. Mit der Menütaste **MENU** **5** die Menüfunktion verlassen.

# Optionale Funktionen

## TV

### TV-Gerät ein- und ausschalten

TV-Taste  3 drücken, um das TV-Gerät ein- oder auszuschalten.

- ▶ Das TV-Gerät wird eingeschaltet und der zuletzt gesehene Kanal wird am Display 12 angezeigt.

### Kanal wählen


Mit den Programmwahltasten **P+ / P-** 14 zum nächsten Kanal wechseln.

### Ton und Lautstärke einstellen

Ausgabe des Tons über den Lautsprecher 11 oder über einen angeschlossenen Kopfhörer (Anschlussbuchse 9).

Mit den **- / +**-Tasten 4 die Lautstärke einstellen.

### Videotext aufrufen

1. Videotexttaste  17 drücken, um den Videotext aufzurufen oder zu verlassen.
2. Mit den Programmwahltasten **P+ / P-** 14 zur nächsten Seite wechseln.

## Radio

### Radio ein- und ausschalten

Radiotaste  13 drücken, um das Radio ein- oder auszuschalten.

- ▶ Das Radio wird eingeschaltet und der zuletzt gehörte Radiokanal wird am Display 12 angezeigt.

### Kanal wählen


Mit den Programmwahltasten **P+ / P-** 14 zum nächsten Kanal wechseln.

### Ton und Lautstärke einstellen

Ausgabe des Tons über den Lautsprecher 11 oder über einen angeschlossenen Kopfhörer (Anschlussbuchse 9).

Mit den **- / +**-Tasten 4 die Lautstärke einstellen.

## Jalousiesteuerung

1. Sonderfunktionstaste  16 drücken.
2. Mit den Programmwahltasten **P+ / P-** 14 den Menüpunkt **Jalousie** im Display 12 wählen.
3. Mit den **- / +**-Tasten 4 die Jalousien öffnen oder schließen.

## Infrarotempfänger

Über den Infraroteingang kann das Patiententerminal von einem Umfeldsteuergerät ferngesteuert werden.

<b>1 / 2</b>	<b>Ruftasten</b>
<b>3</b>	<b>TV-Taste</b>
<b>4</b>	<b>-/+Tasten</b>
<b>5</b>	<b>Menütaste</b>
<b>6</b>	<b>Service ruftaste mit LED (Findelicht)</b>
<b>7</b>	<b>Raumlicht</b>
<b>8</b>	<b>Infrarotempfänger (optional)</b>
<b>9</b>	<b>Kopfhöreranschluss</b>
<b>10</b>	<b>Mikrofon</b>
<b>11</b>	<b>Lautsprecher</b>
<b>12</b>	<b>Display</b>
<b>13</b>	<b>Radiotaste</b>
<b>14</b>	<b>Programmwahl-tasten</b>
<b>15</b>	<b>Bestätigungstaste (OK-Taste)</b>
<b>16</b>	<b>Sonderfunktionstaste</b>
<b>17</b>	<b>Videotexttaste</b>
<b>18</b>	<b>Leselicht</b>
<b>19</b>	<b>LED der Licht-tasten (Findelicht)</b>



### **VORSICHT**

#### **Nicht als Aufrichthilfe verwenden**

Kabel und Gerät sind keine Aufrichthilfe. Ziehen Sie sich nicht an dem Gerät hoch, um sich aufzurichten.



SCHRACK SECONET AG

Eibesbrunnnergasse 18

A-1120 Wien

Tel. +43 1 81157

[office@schrack-seconet.com](mailto:office@schrack-seconet.com)

[www.schrack-seconet.com](http://www.schrack-seconet.com)

DE

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
SECONET