SCHRACK
SECONET


Patiënten terminal PAT

Gebruikershandleiding

NL

HEALTH CARE

Overzicht



1. Verpleegkundige oproeptoets
2. Radio toets
3. TV toets
4. -/+ toetsen
5. Menu selectie toets
6. Numeriek toetsenbord
7. Service oproeptoets met oriëntatie LED
8. Kamerverlichting
9. Infrarood ontvanger (optioneel)
10. Koptelefoon aansluiting
11. Microfoon
12. Luidspreker
13. Display
14. Telefoontoets
15. Programma selectie toets
16. Bevestigings toets
17. Toets speciale functies
18. Teletekst toets
19. Bedleesverlichting
20. Oriëntatie LED verlichting

VOORZICHTIG

Niet gebruiken als hulpmiddel waaraan u zich kan optrekken

Toestel en kabel zijn niet geschikt als hulpmiddel waaraan u zich kan optrekken. Trek u zelf niet op met behulp van dit toestel.

In Bedrijf

Oproep verplegend personeel

De oriëntatie LED's van de oproeptoets 1 is continue verlicht, waardoor de toets gemakkelijk te lokaliseren is zelfs in het donker.

Verplegend personeel oproepen

Druk op de 1 toets.

▶ De oproeptoets 1 licht nu fel op.

Binnenkomende oproep verplegend personeel

1. Beltoon is hoorbaar over de luidspreker 12 en de oproeptoets knippert.
2. Houdt de patiëntenterminal tegen het oor zoals een telefoonhoorn.
3. Het verplegend personeel eindigt het gesprek en verbreekt de verbinding.

Service oproep

De oriëntatie LED van de toets is continue verlicht, waardoor de toets gemakkelijk te lokaliseren is zelfs in het donker.

Druk op de service toets 7.

▶ De LED van de service toets 7 licht nu fel op.

De service medewerker zal u terugbellen of persoonlijk bij u langskomen.

Verlichting aan of uitschakelen

De oriëntatie LED van de lichttoetsen 20 zijn continue verlicht, waardoor de toetsen gemakkelijk te lokaliseren zijn, zelfs in het donker.

Kamerverlichting (optioneel)

Druk kort op de toets kamerverlichting 8.

▶ De kamerverlichting wordt nu aan- of uitgeschakeld.

Bedleesverlichting (optioneel)

Druk kort op de toets bedleesverlichting 19.

▶ De bedleesverlichting wordt nu aan- of uitgeschakeld.

Menufuncties

Display helderheid instellen

1. Druk op de **MENU** 5 toets.
2. Selecteer **Helderheid** op het display 13 met de toetsen **P+/P-** 15.
3. Bevestigd de keuze **OK** toets 16.
4. Stel de gewenste helderheid in met de **-/+** toetsen 4.
5. Druk op de menu toets **MENU** 5 om het menu te verlaten.

Display contrast instellen

1. Druk op de **MENU** 5 toets.
2. Selecteer **Contrast** op het display 13 met de toetsen **P+/P-** 15.
3. Bevestigd de keuze **OK** toets 16.
4. Stel het gewenste contrast in met de **-/+** toetsen 4.
5. Druk op de menu toets **MENU** 5 om het menu te verlaten.

Volume instellen

1. Druk op de **MENU** 5 toets.
2. Selecteer **Volume** op het display 13 met de toetsen **P+/P-** 15.
3. Bevestigd de keuze **OK** toets 16.
4. Selecteer voor welke functie het volume moet worden ingesteld met de toetsen **P+/P-** 15.
5. Stel het gewenste volume in met de **-/+** toetsen 4.
6. Druk op de menu toets **MENU** 5 om het menu te verlaten.

Selecteer beltoon

1. Druk op de **MENU** 5 toets.
2. Selecteer **Beltonen** op het display 13 met de toetsen **P+/P-** 15.
3. Bevestigd de keuze **OK** toets 16.
4. Selecteer de gewenste beltoon met de toetsen **P+/P-** 15.
5. Druk op de menu toets **MENU** 5 om het menu te verlaten.

Optionele functies

TV

TV aan- of uitzetten

Druk op de TV toets ▭ 3 om de TV aan of uit te zetten.

▶ De TV staat aan en de laatst bekeken zender staat in het display vermeld 13.

Zenderkeuze

Toets het gewenste kanaalnummer in op het numeriek toetsenbord 6 of scrol naar het volgende kanaal met de toetsen **P+/P-** 15.

Geluid- en volume instellingen

Geluids weergave via de luidspreker 12 of via de aangesloten koptelefoon 10.

Stel het gewenste volume in met de **-/+** toetsen 4.

Teletekst

1. Druk op de teletekst toets ▤ 18 voor het selecteren van teletekst mode.
2. Toets het gewenste paginanummer in op het numerieke toetsenbord 6 of scrol naar het volgende pagina met de toetsen **P+/P-** 15.

Radio

Radio aan- of uitzetten

Druk op de radio toets ♪ 2 om de radio aan of uit te zetten.

▶ De radio staat aan en de laatst ontvangen zender staat op het display vermeld 13.

Zenderkeuze

Toets het gewenste kanaalnummer in op het numeriek toetsenbord 6 of scrol naar het volgende kanaal met de toetsen **P+/P-** 15.

Geluid- en volume instellingen

Geluids weergave via de luidspreker 12 of via de aangesloten koptelefoon 10.

Stel het gewenste volume in met de **-/+** toetsen 4.

Telefoon

Gesprek aanname

1. Binnenkomend gesprek aannemen door op de telefoontoets te drukken ✆ 14.
2. Stel het gewenste volume in met de **-/+** toetsen 4.
3. Druk op de telefoontoets ✆ 14 om het gesprek te verbreken.

Telefoneren

1. Druk op de telefoontoets ✆ 14.
2. Geef het voorloopcijfer in om een extern telefoonnummer te kunnen bellen (meestal -0).
3. Geef het gewenste telefoonnummer in op het numeriek toetsenbord 6.
4. Keuze bevestigen met de **OK** toets 16.
5. Druk op de telefoontoets ✆ 14 om het gesprek te verbreken.

Laatst gekozen nummer herhalen

1. Druk op de telefoontoets ✆ 14.
2. De laatste tien gekozen nummers staan in het display vermeld 13.
3. Selecteer het gewenste nummer door **-/+** toetsen 4.
4. Keuze bevestigen met de **OK** toets 16.
5. Druk op de telefoontoets ✆ 14 om het gesprek te verbreken.

Zonwering openen/sluiten

1. Druk op de toets speciale functies ☐ 17.
2. Selecteer **Zonwering** op het display 13 met de toetsen **P+/P-** 15.
3. Open of sluit de zonwering met de **-/+** toetsen 4.

Infrarood ontvanger

Infrarood ontvanger voor de integratie met externe apparatuur.

Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18 | A-1120 Vienna
+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

schrack-seconet.com

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štítová 283 | +420 2 74784422
Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300
India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501
Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620
Romania, RO-023961 Bucureşti, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316
Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015
Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595
Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860
Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199

Technische wijzigingen voorbehouden | © Schrack-producties | K-HB-0082NL | V 1.0 | 11.2022