SCHRACK
SECONET


Terminal patient PAT

Manuel d'utilisation

FR

HEALTH CARE

Aperçu



1. Bouton d'appel
2. Bouton radio
3. Bouton TV
4. Bouton -/+
5. Bouton menu
6. Pavé numérique
7. Bouton d'appel de service avec LED (voyant)
8. Lumière de la chambre
9. Récepteur infrarouge (en option)
10. Prise casque
11. Microphone
12. Haut-parleur
13. Écran
14. Bouton téléphone
15. Boutons de sélection de programme
16. Bouton de confirmation
17. Bouton de fonction spéciale
18. Bouton télétexte
19. Lampe de lecture
20. LED du bouton de lumière (voyant de position)

ATTENTION

Ne pas utiliser pour se lever

Le câble et le dispositif ne sont pas une aide pour se lever. Ne pas tirer sur le dispositif pour se redresser.

Fonctionnement

Appel personnel soignant

Le bouton d'appel 1 est éclairé en permanence pour pouvoir le trouver facilement, y compris dans le noir.

Appeler le personnel soignant

Appuyer sur le bouton 1.

▶ Le bouton d'appel 1 s'allume.

Réponse du personnel soignant

1. Un gong retentit dans le haut-parleur 12 et le bouton d'appel clignote.
2. Utiliser le terminal patient comme un téléphone pour discuter avec le personnel soignant.
3. Le personnel soignant met fin à l'appel à l'issue de la conversation.

Appel de service

La LED du bouton est allumée en permanence pour pouvoir le trouver facilement, y compris dans le noir.

Appuyer sur le bouton d'appel de service 7.

▶ La LED du bouton d'appel de service 7 s'allume.

Le personnel de service vous appellera directement sur le dispositif ou viendra en personne.

Allumer et éteindre la lumière

Les LED des boutons de lumière 20 sont allumées en permanence pour pouvoir les trouver facilement, y compris dans le noir.

Lumière de la chambre (en option)

Appuyer brièvement sur le bouton de lumière dans la chambre 8.

▶ La lumière s'allume ou s'éteint.

Lampe de lecture (en option)

Appuyer brièvement sur le bouton de lampe de lecture 19.

▶ La lampe de lecture s'allume ou s'éteint.

Fonctions de menu

Ajuster la luminosité de l'écran

1. Appuyer sur le bouton **MENU** 5.
2. Sélectionner **Brightness** à l'écran 13 à l'aide des boutons de sélection de programme **P+/P-** 15.
3. Confirmer à l'aide du bouton **OK** 16.
4. Ajuster la luminosité comme souhaité à l'aide des boutons **-/+** 4.
5. Pour sortir du menu, utiliser le bouton menu **MENU** 5.

Ajuster le contraste de l'écran

1. Appuyer sur le bouton **MENU** 5.
2. Sélectionner **Contrast** à l'écran 13 à l'aide des boutons de sélection de programme **P+/P-** 15.
3. Confirmer à l'aide du bouton **OK** 16.
4. Ajuster le contraste comme souhaité à l'aide des boutons **-/+** 4.
5. Pour sortir du menu, utiliser le bouton menu **MENU** 5.

Ajuster le volume

1. Appuyer sur le bouton **MENU** 5.
2. Sélectionner **Volume** à l'écran 13 à l'aide des boutons de sélection de programme **P+/P-** 15.
3. Confirmer à l'aide du bouton **OK** 16.
4. Sélectionner la fonction pour laquelle vous souhaitez ajuster le volume à l'aide des boutons de sélection de programme **P+/P-** 15.
5. Ajuster le volume comme souhaité à l'aide des boutons **-/+** 4.
6. Pour sortir du menu, utiliser le bouton menu **MENU** 5.

Ajuster la sonnerie

1. Appuyer sur le bouton **MENU** 5.
2. Sélectionner **Ring tones** à l'écran 13 à l'aide des boutons de sélection de programme **P+/P-** 15.
3. Confirmer à l'aide du bouton **OK** 16.
4. Choisir la sonnerie souhaitée à l'aide des boutons de sélection de programme **P+/P-** 15.
5. Pour sortir du menu, utiliser le bouton menu **MENU** 5.

Fonctions en option

Télévision

Allumer et éteindre la TV

Appuyer sur le bouton TV 3 pour allumer ou éteindre la TV.

▶ Le téléviseur s'allume et la dernière chaîne regardée est indiquée à l'écran 13.

Sélectionner une chaîne

Saisir le numéro de chaîne souhaitée à l'aide du pavé numérique 6 ou passer à la chaîne suivante à l'aide des boutons de sélection de programme **P+/P-** 15.

Ajuster le son et le volume

Sortie du son par les haut-parleurs 12 ou le casque branché (prise casque 10).

Ajuster le volume comme souhaité à l'aide des boutons **-/+** 4.

Afficher le télétexte

1. Appuyer sur le bouton télétexte 18 pour activer ou désactiver le mode télétexte.
2. Saisir le numéro de page souhaitée à l'aide du pavé numérique 6 ou passer à la page suivante à l'aide des boutons de sélection de programme **P+/P-** 15.

Radio

Allumer et éteindre la radio

Appuyer sur le bouton radio ♪ 2 pour allumer ou éteindre la radio.

▶ La radio s'allume et la dernière station de radio écoutée est affichée à l'écran 13.

Sélectionner une chaîne

Saisir le numéro de chaîne souhaitée à l'aide du pavé numérique 6 ou passer à la chaîne suivante à l'aide des boutons de sélection de programme **P+/P-** 15.

Ajuster le son et le volume

Sortie du son par les haut-parleurs 12 ou le casque branché (prise casque 10).

Ajuster le volume comme souhaité à l'aide des boutons **-/+** 4.

Téléphone

Accepter un appel

1. Pour accepter un appel entrant, utiliser le bouton téléphone 14.
2. Ajuster le volume comme souhaité à l'aide des boutons **-/+** 4.
3. Appuyer sur le bouton téléphone 14 pour mettre fin à l'appel à l'issue de la conversation.

Passer un appel téléphonique

1. Appuyer sur le bouton téléphone 14.
2. Appuyer sur une touche numérique pour passer un appel sur le réseau téléphonique interurbain/public (en général 0, vérifier auprès du personnel).
3. Appeler le numéro de téléphone souhaité à l'aide du pavé numérique 6.
4. Confirmer à l'aide du bouton **OK** 16.
5. Appuyer sur le bouton téléphone 14 pour mettre fin à l'appel à l'issue de la conversation.

Rappeler le dernier numéro

1. Appuyer sur le bouton téléphone 14.
2. Les dix derniers numéros appelés s'affichent alors à l'écran 13.
3. Sélectionner le numéro souhaité à l'aide des boutons **-/+** 4.
4. Confirmer à l'aide du bouton **OK** 16.
5. Appuyer sur le bouton téléphone 14 pour mettre fin à l'appel à l'issue de la conversation.

Contrôle des stores

1. Appuyer sur le bouton de fonction spéciale 17.
2. Sélectionner **Blinds** à l'écran 13 à l'aide des boutons de sélection de programme **P+/P-** 15.
3. Pour ouvrir ou fermer les stores, utiliser les boutons **-/+** 4.

Récepteur infrarouge

Le récepteur infrarouge permet de contrôler à distance le terminal patient grâce à une télécommande à proximité.

Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18 | A-1120 Vienna
+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

schrack-seconet.com

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štítová 283 | +420 2 74784422
Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300
India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501
Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620
Romania, RO-023961 Bucureşti, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316
Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015
Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595
Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860
Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199

Sujet à des modifications techniques | © Productions Schrack | K-HB-0082FR | V 1.0 | 11.2022